



---

## GUIDE D'ENTRETIEN

### COUVRE-PLANCHER DE VINYLE DE LUXE INSTALLÉ PAR POSE COLLÉE

#### 1. IMMÉDIATEMENT APRÈS L'INSTALLATION

REMARQUE : Veuillez juste prendre en note que si votre plancher est collé au sous-plancher, vous devez tenir compte du temps de séchage de votre colle. Veuillez n'utiliser que les adhésifs vinyliques de qualité supérieure et suivre attentivement les instructions du fabricant.

- Enlevez d'abord tous les débris qui traînent sur le plancher avec un aspirateur ou un balai souple, et ensuite avec une vadrouille en microfibre humide;
- Utilisez juste de l'eau jusqu'à ce que votre eau soit claire et à ce qu'il ne reste aucune saleté sur le plancher;
- Les résidus de colle, de plâtre et de peinture devraient être enlevés dès que possible avec un chiffon;
- La plupart des résidus peuvent être enlevés avec de l'eau et un produit de nettoyage qui convient aux couvre-planchers de vinyle.

#### 2. SOINS ET ENTRETIEN QUOTIDIENS

- Nettoyez votre plancher régulièrement, étant donné que des particules de saletés et de petits cailloux oubliés peuvent endommager la surface du plancher;
- Commencez par enlever toutes les saletés et poussières avec un balai souple ou un aspirateur. N'utilisez pas la brosse batteuse de votre aspirateur, le cas échéant;
- Nettoyez ensuite le plancher avec de l'eau et un produit de nettoyage neutre qui convient aux couvre-planchers de vinyle;
- N'utilisez pas des produits de nettoyage agressifs, du savon, des nettoyeurs abrasifs ou des produits de nettoyage qui comportent de la cire ou de l'huile;
- Nous recommandons l'utilisation d'une vadrouille humide bien essorée ou d'un chiffon;
- Enlevez les taches dès que possible. Les taches d'usure sont difficiles à faire partir;
- Après avoir lavé votre plancher, donnez-lui le temps de sécher.

### 3. PRODUITS D'ENTRETIEN

Nous recommandons l'utilisation de produits d'entretien de qualité supérieure seulement. Il y a plusieurs bonnes marques sur le marché qui peuvent vous donner d'excellents résultats. Vous n'avez qu'à ne pas hésiter de demander conseil au détaillant de couvre-plancher de votre localité. Suivez les directives du fabricant concernant le produit d'entretien à utiliser.

### 4. PROTECTION

- Évitez de faire entrer des saletés, du sable, du gravier et des substances comme de l'huile ou de l'asphalte à l'intérieur en plaçant des tapis et des paillasons dotés d'un endos autre qu'en caoutchouc à toutes les entrées;
- N'utilisez aucun tapis à endos de caoutchouc puisque le contact prolongé du couvre-plancher avec le caoutchouc peut causer des taches permanentes;
- Ne laissez aucune cigarette ou, allumette, ni aucun autre article très chaud entrer en contact avec le plancher, puisque cela peut causer des dommages permanents;
- Ne traînez pas et ne faites pas glisser des objets lourds sur le plancher;
- Lorsque des appareils ménagers ou des meubles lourds doivent être déplacés, c'est toujours sage de déposer un panneau de contreplaqué ou quelque chose de semblable sur le plancher et de « promener » l'article sur celui-ci. Cela protège votre plancher contre les éraflures, les entailles et les déchirures;
- Apposez une protection adéquate sur les pattes des meubles. N'utilisez pas de feutres protecteurs de plancher colorés;
- Apposez des roulettes tournant librement autres qu'en caoutchouc sur les chaises à roulettes et/ou utilisez un tapis protecteur;
- Veuillez garder à l'esprit que les animaux domestiques qui ont des griffes pointues peuvent laisser des rayures profondes sur le plancher.


### 5. GUIDE DE REMPLACEMENT PE PLANCHES

Un panneau endommagé qui se trouve au milieu du plancher ne nécessite pas le démontage du plancher au complet. Vous pouvez le réparer en coupant ce panneau unique endommagé et le remplacer par un neuf.

Voici les choses dont vous aurez besoin : un crayon, une règle de vérification, une scie plongeante, une lame de coupe pour surfaces souples, un ciseau à bois, une lame utilitaire / un couteau concave, un adhésif à vinyle de qualité supérieure (le même adhésif que celui utilisé pour la superficie au complet du lieu d'installation initial), des poids (d'environ 40 kg (90 lb)).

Instructions :

- Marquez le panneau endommagé à environ 3,81 cm (1 1/2 po) des extrémités et des côtés. Percez des trous de 4,76 mm (3/16 po) dans les coins et aux coupes de dégagement;



批注 [M1]: Relief Cuts = Coupes de dégagement

- En utilisant un couteau concave, un couteau à lame utilitaire ou une scie (réglez la profondeur de pénétration de la scie en fonction de l'épaisseur du panneau), découpez en suivant les lignes et retirez la section centrale en employant un ciseau. Effectuez les coupes de dégagement en utilisant les trous percés comme point d'arrêt visible;
- Utilisez un ciseau pour soulever et tirer soigneusement d'abord la découpe en longueur centrale, puis travaillez dans les coins pour enlever les pièces d'extrémité en dernier;
- Enlevez tout résidu de colle laissé sur le sous-plancher et assurez-vous de nettoyer / de passer l'aspirateur dans la zone de travail pour éliminer tous les débris et la poussière;
- Préparez une planche de remplacement;
- Utilisez le même type de colle que celle utilisée lors de l'installation originale pour couvrir la partie où sera insérée la planche de remplacement (suivez les instructions du fabricant de colle);
- Tenez la planche dans un angle de 45 degrés et abaissez-la doucement en place dans l'ouverture;
- Utilisez un maillet de caoutchouc et une cale de frappe pour tapoter la planche de remplacement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place;



- 
- Veillez à ne laisser aucun excédent de colle sur la surface des planches. S'il y a de la colle qui se retrouve sur la surface, essuyez-la et nettoyez la planche immédiatement en suivant les instructions du fabricant;
  - Mettez du poids sur la planche et laissez la colle sécher pendant au moins 48 heures.